

## **Betriebsbedingungen für mobile Überdachung**

(untrennbarer Bestandteil des Werkvertrags und AVGB (Allgemeine Vertragsbedingungen))

Die Gesellschaft ALBION Group, s.r.o. schätzt Ihre Entscheidung für den Kauf unseres Produktes – Überdachung sehr. Diese Überdachungstypen wurden unter Berücksichtigung einer maximalen Nutzung der Konstruktionsmobilität, des Überdachungsnutzraums, ihres attraktiven Aussehens, leichter Manipulation und unter Berücksichtigung auf Ihre Bequemlichkeit beim Betrieb des Produktes entworfen. Bei Durchführung der Überdachungsmontage bei Ihnen durch unsere fachlich geschulten Techniker wurde Ihnen das Produkt vorgeführt und einschließlich der Basisinformationen übergeben, den Betrieb und die Wartung betreffend. Unserer Ziel ist vor allem die Zufriedenheit unserer Kunden mit unseren Produkten.

Damit Sie mit der Funktionstüchtigkeit und dem Betrieb des Produktes maximal zufrieden sind, lesen Sie bitte aufmerksam die Empfehlung und die Weisungen des Herstellers, angeführt im Übergabeprotokoll und in diesen Betriebsbedingungen, die für die langfristige und problemlose Nutzung des Produktes eingehalten werden müssen.

### **Allgemein über die Überdachung**

Unsere Gesellschaft befasst sich schon viele Jahre mit der Herstellung von Überdachungen und wir sind nicht nur in der Tschechischen Republik, sondern auch in der Europäischen Union der größte Hersteller von Überdachungen. Die Herstellung von Überdachungen unterliegt vielen Faktoren, die für den Erhalt unserer Marktposition notwendig sind und basiert auf vielen Industriemustern, Zertifikaten, Übereinstimmungserklärungen usw. Alle Materialien, die für die Herstellung verwendet werden, sind direkt für diese Art und Nutzung des Produktes bestimmt und können belegt werden.

- Auf dem Europäischen Markt halten wir kontinuierlich die sehr positive Bewertung unserer Produkte in jedweder Hinsicht und dem entspricht ebenfalls die eigentliche Betriebsproduktion.

### **Betriebsordnung - Sommerbetrieb**

- Zur einfachen Verschiebung der einzelnen Module der Überdachung muss die Schiene der Überdachung sauber gehalten werden
- Vor Verschiebung der Überdachung empfehlen wir, die Konstruktionsoberfläche und die Füllungen der Überdachung zu kontrollieren, ob auf der Oberfläche keine Unreinheiten sind, die ein Verkratzen der Oberfläche verursachen könnten. Wir empfehlen die Oberfläche zum Beispiel mittels Druckreinigung zu säubern.
- Falls die Überdachung nicht unter Aufsicht von erwachsenen Personen steht, ist die Überdachung gegen spontane Verschiebung mittels Arretierungselemente bei Verschließen der Eingänge (Türen) zu sichern. Man muss sich bewusst sein, dass falls die Überdachung nicht derart gesichert ist (arretiert und verschlossen), es nicht möglich ist, die Sicherheit gegen Witterungseinflüsse und den Zugang von unberufenen Personen einschließlich Kinder sicherzustellen.
- Bei der Lage der Überdachung „außerhalb“ des Bassins müssen die Eingänge (Türen und etwaige weitere verschließbare Teile) verschlossen werden und die einzelnen Module aus Sicherheitsgründen gegen spontane Verschließung gesichert werden.

### **Wichtiger Hinweis:**

Bei plötzlichen Witterungsänderungen muss die Überdachung in die ursprüngliche Aufstellung gestellt werden und gegen Verschiebung mittels der Arretierungselemente gesichert werden, und zwar derart, dass kein Wind unter die einzelnen Module der Überdachung eindringen kann.

### **Betriebsordnung - Winterbetrieb**

Die Überdachung erfordert zur Sicherstellung ihrer Sicherheit in den Wintermonaten erhöhte Aufmerksamkeit, und zwar aus Gründen von Schneeniederschlägen. Das Gewicht dieser Niederschläge könnte die Stabilität der Konstruktion mit anschließenden Deformationen der Konstruktion beeinträchtigen. Aus diesen Gründen muss die Überdachung in der Winterzeit in die Position übereinander aufgestellt werden, damit alle Module der Überdachung dem Schneege-  
wicht gemeinsam widerstehen können. Nach Aufstellung der Module der Überdachung in die Position übereinander müssen die einzelne Module an den Stellen der Konstruktionselemente auf geeignete Art einzeln unterlegt werden.

### **Wichtiger Hinweis:**

Falls Sie sich entscheiden, die Überdachung trotz unserer Empfehlung für den Winterbetrieb in „Sommerposition“ (also über dem Bassin) zu lassen, muss Ihnen bewusst sein, dass die Belastung durch etwaige Schneeniederschläge auch größere Beschädigungen der Konstruktion verursachen kann. Der Hersteller haftet nicht für etwaige Schäden, entstanden durch Nichteinhaltung seiner Weisungen und Empfehlung.

# Übergabeprotokoll, Garantieschein und Betriebsbedingungen für mobile Überdachungen ALBION

ALBION Group, s.r.o., IČ (Ident.-Nr.): 26117274

Unten angeführten Tag wurde die Überdachung (Bedachung) übergeben, deren nähere Spezifizierung, wie auch Lieferung der Übereinkunft der Vertragsparteien entspricht. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate und die Bedingungen werden im abgeglichenen Vertrag oder in der Bestellung angeführt. Dieses Übergabeprotokoll dient als Garantieschein. Der Garantieservice wird nach Übereinkunft durchgeführt.

## Bei der Verwendung müssen insbesondere die unten angeführten Weisungen und Empfehlungen eingehalten werden:

Es darf zu keiner Belastung und dem Betreten von Konstruktionselemente durch Personen kommen. (Schiene, Verbindungsstücke usw.- falls Schienen Teil der Lieferung sind). Es wird die Belastung der Überdachung durch Bewegung von Personen auf derselben, durch Hängen an der Konstruktion usw. verboten. Ebenfalls wird das Abdecken der Bedachung oder das Ablegen von Gegenständen auf deren Oberfläche nicht empfohlen. Die einzelnen Module empfehlen wir nicht aus den Schienen zu nehmen (falls Schienen Teil der Lieferung sind). Bei Verschieben des Moduls gehen Sie so vor, dass es zu einer gleichmäßigen Bewegung kommt und ein Verklebmen vermieden wird, und zwar insbesondere bei der Ausführung der Überdachung ohne Schienen. Führen Sie die Verschiebung des Moduls gleichmäßig durch, mit zwei Personen und kontrollieren Sie vor Beginn der Bewegung, ob dem nichts im Wege steht (Leiter, Unreinheiten in der Bahn usw.). Überdecken Sie die Wasseroberfläche des Bassins mit einer Plane, um eine unnötige Belastung des Produktes durch übermäßige Feuchtigkeit zu vermeiden, die zum Entstehen von Schimmel und Algen führen könnte. Gleichzeitig empfehlen wir die häufige Lüftung des Raums unter den Kuppeln, um die Luftfeuchtigkeit zu senken und die Kondensierung von Wasser zu vermeiden. Halten Sie die Kuppeln sauber und vermeiden Sie bei deren Wartung die Verwendung von chemischen Präparaten, insbesondere auf alkalischer Basis und weiter auf der Basis von Benzol, Benzin, Azeton, Tetrachlorkohlenstoff, Butylenglykol und Alkohol. Halten Sie insbesondere den mechanischen Teil sauber, der der Bewegung dient. Reinigen Sie die beweglichen, mechanischen Teile und schmieren Sie diese min. 3x jährlich mit Silikonöl, und zwar insbesondere bei der Überdachung in der Ausführung ohne Schienen. Achten Sie darauf, dass es nicht zum Zerkratzen der Kuppeln bei deren Bewegung gegeneinander kommt zum Beispiel durch Einfluss von Unreinheiten auf deren Oberfläche und anschließender Reibung von Staub und anderen Unreinheiten zwischen den Dichtungselementen und der Kuppelfläche. Wir empfehlen bei Verwendung der Überdachung, das Wasser des Bassins mittels eines Ionisierungsprozess durch die Anlage Laguna zu behandeln (gegebenenfalls durch ähnliche Geräte) oder durch eine UVC-Lampe, mit deutlich eingeschränkter Applikation von chemischen Präparaten. Bei Überdachung ohne Oberflächenbehandlung der Konstruktion, empfiehlt der Hersteller keine Verwendung von Chemie auf der Basis von aktivem Sauerstoff usw. Bei der Lieferung einer elektrischen Verschiebung muss auf erhöhte Aufmerksamkeit in der Zeit der Manipulation geachtet werden und die Einrichtung darf nur von einer ausreichend geeigneten, erwachsenen Personen bedient werden, nachdem diese sich überzeugt, dass der Bewegung nichts im Wege steht. Beim Verlassen der Überdachung festigen und schließen Sie die Vorder- und Hinterwand, verteilen die Module regelmäßig über die ganze überdachte Fläche und decken Sie ebenfalls die Seiteneingänge ab, damit es nicht zum Eindringen von Wind unter die Kuppeln kommt. Jedes einzelne Modul, einschließlich des Vorder- und Hinterteils arretieren und sichern Sie gegen Wind und Bewegung. Decken Sie bei Wind die Kuppeln nicht ab und lassen Sie keine offenen Eingänge.

Der Hersteller empfiehlt gleichzeitig in der Winterzeit die einzelnen Module übereinander auf einer Stelle zu lagern und die Entfernung zwischen den einzelnen Kuppel derart fest auszugrenzen, dass alle Module zusammen dem etwaigen Druck von Schnee Widerstand leisten können, bei Belastung auf der Fläche, nur der Fläche eines (oberen) Moduls entsprechend. In den kühlen Jahreszeiten empfehlen wir, nicht mit den Modulen zu manipulieren, damit es nicht zum Beispiel durch den Einfluss von Eisbildung zur gegenseitigen Beschädigung der sich übereinander schiebenden Teile u.ä. kommt.

## Wichtiger Hinweis:

Falls Sie sich trotz unserer Empfehlung entschließen, für die Winterzeit die Module über der ganzen überdachten Fläche verteilt zu lassen, muss der Schnee von den Kuppeln (Module) derart beseitigt werden, dass es nicht durch den Einfluss von Eisbildung und Schnee zur Belastung des Produktes kommt.

Der Hersteller haftet nicht für etwaige Schäden, entstanden durch Nichteinhaltung seiner Weisungen und Empfehlungen.

Der Auftraggeber wurde mit dem Übergabeprotokoll, dem Garantieschein und den Betriebsbedingungen bekannt gemacht und übernahm die Überdachung in Ordnung nach dem Wortlaut des Werkvertrags vom \_\_\_\_\_ 2007

Zeitpunkt der Montageort \_\_\_\_\_ Uhr.

Zeitpunkt der Montageort \_\_\_\_\_ Uhr.

Übergabe:

**ALBION**  
Group, s.r.o.  
DIČ: C26117274  
Provozovna: Čutlůvka 535  
268 01 Hořovice

Übernahme:

729070100